



Instalação do driver USB

Quando conectar o equipamento RB-1000 FI, ele será identificado pelo sistema operacional e aparecerá no Gerenciador de Dispositivos dessa forma:




Instalação do driver USB


Siga os passos:




Instalação do driver USB




Instalação do driver USB




Instalação do driver USB




Instalação do driver USB




Instalação do driver USB




Instalação do driver USB




Instalação do driver USB



Instalação do driver USB



Instalação do driver USB



Instalação do driver USB

Após a instalação, ele deve aparecer dessa forma:

